

English - Safety Instructions

21.13.1181

ROLINE 19" PoE MID-Span Power Supply, 8 Midspanports

- Do not service the product except as explained in your system documentation.
- Opening or removing covers may expose you to electrical shock.
- Only a trained service technician should service components inside the housing.
- If any of the following conditions occur, unplug the product from the electrical outlet and replace the part or contact your trained service provider:
 - The power cable, extension cable, or plug is damaged.
 - An object has fallen into the product.
 - The product has been exposed to water.
 - The product has been dropped or has been damaged.
 - The product does not operate correctly when you follow the operating instructions.
- Do not insert any objects into the openings of the system. Doing so may result in fire or electric shock as the internal components will be short-circuited.
- Operate the product only from the type of external power source indicated on the electrical ratings label. If you are not sure of the type of power source required, consult your service provider or local power company.

Deutsch - Sicherheitshinweise

21.13.1181 ROLINE 19" Fast Ethernet PoE Mid-Span Injektor, 8 Ports

- Warten Sie das Produkt nur wie in der Systemdokumentation beschrieben.
- Das Öffnen oder Entfernen von Abdeckungen kann zu Stromschlägen führen.
- Nur ein geschulter Servicetechniker sollte die Komponenten im Inneren des Gehäuses warten.
- Wenn eine der folgenden Situationen eintritt, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und tauschen Sie das betreffende Teil aus, oder wenden Sie sich an einen geschulten Serviceanbieter:
 - Das Netzkabel, das Verlängerungskabel oder der Stecker ist beschädigt.
 - Ein Gegenstand ist in das Gerät gefallen.
 - Das Gerät ist mit Wasser in Berührung gekommen.
 - Das Gerät ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
 - Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Sie die Bedienungsanweisungen befolgen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Systems. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen, da die internen Komponenten kurzgeschlossen werden.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der auf dem Typenschild angegebenen externen Stromquelle. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle erforderlich ist, wenden Sie sich an Ihren Dienstleister oder das örtliche Stromversorgungsunternehmen.

Français - Instructions de sécurité

21.13.1181 ROLINE 19" PoE MID-Span Injecteur Fast Ethernet, 8 port

- N'entretenez le produit que comme décrit dans la documentation du système.
- L'ouverture ou le retrait des couvercles peut entraîner des chocs électriques.
- Seul un technicien de maintenance formé doit entretenir les composants à l'intérieur du boîtier.
- Si l'une des situations suivantes se produit, débranchez la fiche de la prise de courant et remplacez la pièce concernée ou contactez un prestataire de services formé :
 - Le cordon d'alimentation, la rallonge ou la fiche est endommagé(e).
 - Un objet est tombé dans l'appareil.
 - L'appareil est entré en contact avec de l'eau.
 - L'appareil est tombé ou a été endommagé.
 - L'appareil ne fonctionne pas correctement si vous suivez les instructions d'utilisation.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures du système. Dans le cas contraire, vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique en court-circuitant les composants internes.
- N'utilisez l'appareil qu'avec la source d'alimentation externe indiquée sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, contactez votre fournisseur de services ou la compagnie d'électricité locale.

